

## Pourquoi détartrer la machine à café / expresso DeLonghi?

Le calcaire peut affecter le goût de votre café. De plus, la durée de vie de la machine se détériore et le chauffage de l'eau prend plus de temps que d'habitude. Cela garantit également que la consommation d'énergie augmente. Tout cela est dû au fait que la chaux affecte les tuyaux et la chaudière de la machine. En général, on peut dire que la chaux est la principale cause de défauts dans les machines à expresso.

La quantité de tartre dépend de la "dureté" de l'eau du robinet.

Faites attention! Plusieurs fabricants indiquent même dans le manuel que la garantie sera annulée si la machine n'est pas régulièrement décalcifiée.

Instructions pour l'utilisation du détartrant DeLonghi EcoDecalk:

Pour détartrer votre appareil DeLonghi, choisissez le détartrant DeLonghi EcoDecalk officiel (EAN 8004399327146 | code de produit DLSC003).

### Instruction utilisateur

- 1) Versez 1 dose (100 ml) de détartrant DeLonghi dans le réservoir d'eau.
- 2) Versez un litre d'eau dans le réservoir et mélangez-le avec le détartrant.
- 3) Suivez les instructions du manuel de la machine à expresso DeLonghi.
- 4) Après le détartrage, rincez le réservoir d'eau avec l'eau du robinet et effectuez un rinçage comme décrit dans le manuel d'utilisation de votre machine à expresso DeLonghi ECAM / ESAM / Magnifica / EC.

## À quelle fréquence dois-je détartrer ma machine?

La procédure de détartrage diffère selon la machine. Par conséquent, lisez attentivement le manuel d'utilisation pour la maintenance de la machine, ainsi que les instructions fournies avec l'agent de détartrage.

On peut distinguer 3 différences:

### **Entièrement automatique**

Les machines auto-nettoyantes indiquent quand il faut le détartrer. Tout ce que vous avez à faire est de remplir la machine avec un détartrant, généralement une tablette ou un détartrant liquide. Appuyez ensuite sur le bouton et la machine effectuera automatiquement le cycle de détartrage. Cela prendra entre 10 et 20 minutes

### **Semi-automatique**

Certaines machines indiquent quand il faut détartrer ou régler manuellement (en fonction du nombre de tasses infusées). Au moment où l'appareil indique que vous devez détartrer, vous devrez le faire vous-même. Consultez le manuel d'utilisation de votre machine.

### **Manuel**

Dans les machines sans programme de détartrage, vous devrez garder une trace de vous-même quand un détartrage est nécessaire. Souvent, dans le manuel d'utilisation, des conseils sur le détartrage et leur régularité.

Détartrez tous les 2 mois en utilisation normale et mensuellement en utilisation intensive (plus de 10 tasses par jour) de la machine.

**Notre conseil: détartrer une fois de plus trop qu'une fois trop peu.**

### **Substance active en détartrage.**

Presque la plupart des agents de détartrage contiennent de l'acide citrique. L'acide citrique étant biodégradable, la solution n'est pas nocive pour l'environnement. Le gros avantage supplémentaire de l'acide citrique est qu'il neutralise les odeurs désagréables. En outre, certaines marques détartrent à base d'acide lactique. L'effet est presque identique à l'acide citrique.

### **Autres applications**

Les pastilles de détartrage conviennent très bien au nettoyage de votre cafetière à filtre, de votre bouilloire et de vos thermos. En dissolvant un comprimé dans de l'eau tiède puis en le faisant fonctionner dans un pot, une bouilloire ou un thermos, la balance disparaîtra. Lavez bien votre appareil après utilisation.